

**Créer un environnement
organique**

Recycler les déchets de cuisine



Le composteur résout vos problèmes liés aux déchets alimentaires

Comment vous débarrasser de vos déchets ?

Pas d'endroit où les jeter / Produisent des odeurs / Attirent les insectes / Attente du camion poubelle



Réduit leur taille de 1/10



Accessoires inclus

- 1 pack de matériau activé
- 1 pack de sciure
- 1 conduit d'évacuation

Présentation des témoins

Le composteur qui vous facilite la vie

Ventilateur

Fonctionnement automatique du ventilateur

Fonctionnement anormal

Erreur

Alimentation

Le témoin indique le statut de fonctionnement et de l'alimentation

Une fois le couvercle fermé, la machine enclenchera automatiquement les fonctions mélange, évacuation et chauffage, ce qui favorisera l'activation de l'enzyme

Bouton d'évacuation

En cas de forte humidité à l'intérieur du réservoir, appuyez sur ce bouton pour une évacuation supplémentaire.

Affichage de la température

Commande automatique de la température

Compostez l'enzyme pour une décomposition rapide

Mode de fonctionnement

Enlevez l'eau restante des déchets alimentaires



Jetez les déchets dans le composteur

Max 4kg/jour



Fermez le couvercle



Compostable



Non Compostable



Attention : assurez vous que la taille des déchets alimentaire est inférieure à 5 cm avant de les insérer dans le composteur.



Déchets de peaux de fruits



Tiges de légumes



Pain



Poisson cru

Comment fonctionne-t-il ?

Composter l'enzyme favorise la décomposition

La commande automatique de la température active l'enzyme pour une décomposition plus efficace.

Déposez les déchets alimentaires



Après 24 heures



Transformation en engrais organique après un mois de dessiccation




Ouvrez le couvercle supérieur et le couvercle frontal



Le mélangeur rotatif aide à expulser le compost

Installation dans un endroit approprié



Endroit intérieur ventilé approprié



Comment utiliser l'engrais organique ?

Le compost du bac peut être réutilisé comme engrais organique

Mélange de compost et de terre dans un endroit ventilé



En combien de temps l'engrais organique sera-t-il prêt ?

	Pour la plantation de jeunes arbres	Pour la plantation de graines
Été	Environ 1 semaine	Environ 1 mois
Hiver	Environ 2 semaines	Environ 2 mois

Comparaison de l'utilisation d'engrais organique et de terre normale

Croissance rapide



Navet

Avec engrais organique

Terre normale



Navet

L'engrais organique donne de magnifiques fleurs



Tournesol

Spécifications


Ref modèle	SM 100	Application	En intérieur	
Alimentation	CA 220 V 50 HZ	Consommation électrique	0.07Kw/H	
Capacité	MAX 4/ Kg par jour	Poids	12.4kg	
Taille	W42CM×D43CM×H56.5CM		CE	
Condition de fonctionnement	Mélange, température de chauffage et évacuation à commande automatique			



Pour des raisons de sécurité

• Veuillez lire le manuel d'instruction avant d'utiliser ce produit.

Distributeur agréé :



Cuisine

Pour une vie écologique

Composteur automatique

Dites adieu aux déchets alimentaires